

## Schemat montażu Duftdos-0-T

DUFTDOS powinien być zasilony elektrycznie w czasie pracy generatora i produkcji pary

