

Instrukcja obsługi i montażu



Dozownik solanki

Typ Soldos V3



Soldos V3, software version 1.1.2



Spis treści

11 Zakres ważności 4 1.1 Zakres ważności 4 1.2 Grupa docelowa 4 1.3 Używane symbole 4 1.4 Gwarancja 5 1.5 Dalsze informacje 6 2 Bezpieczeństwo 7 2.1 Niłaściwe użycie 7 2.1 Istrukcje bezpieczeństwa 7 3 Opis produktu i zakres dostawy 8 3.1 Zakres dostawy 8 3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu 10 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 4.5 Transport / magazynowanie 11 4 Instalacja częśći hydraulicznej 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja częśći ohydraulicznej 15 4.4 Instalacja częśći ohydraulicznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17	1	Infor	maaia datuazaan instruksii i informania anólna	4
1.1 Zakres wazhosci 4 1.2 Grupa docelowa 4 1.3 Uzywane symbole 4 1.4 Gwarancja 5 1.5 Dalsze informacje 6 2 Bezpieczeństwo 7 2.1 Właściwe użycie 7 2.1 Instrukcje bezpieczeństwa 7 3 Opis produktu zakres dostawy 8 3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu 10 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 4.5 Transport / magazynowanie 11 4.1 Nybót miejsca instalacji 12 4.1 Nybót miejsca instalacji 12 4.1 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.1 Instalacja części mechanicznej 14 4.1 Instalacja części mechanicznej 15 4.4 Instalacja części wechanicznej 15 5.1 Instalacja części wechanicznej 17 6.1 Uruchomienie - komenta	I	Inior	macje dotyczące instrukcji i informacje ogoine	4
1.3 Užywane symbole 4 1.4 Gwarancja 5 1.5 Dalsze informacje 6 2 Bezpieczeństwo 7 2.1 Właściwe użycie 7 2.1 Właściwe ostawy 8 3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu izakres dostawy 8 3.3 Identrikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 11 4 Montaź 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montaźu 12 4.3 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części hydraulicznej 15 4.5 Instalacja części hydraulicznej 16 5.1 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Uruchomienie - procedura 17 6.2 Uruchomienie - procedura 17 7.4 Cyółne 27 6.3 Menu główne 30 <		1.1	Zakres wazności	4
1.3 Dzywale synbole 4 4.4 Gwarancja 5 1.5 Dalsze informacje 6 2 Bezpieczeństwo 7 2.1 Właściwe użycie 7 2.1 Instrukcje bezpieczeństwa 7 3 Opis produktu zakres dostawy 8 3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu 10 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 1.5 Transport / magazynowanie 11 4 Montaż 12 4.1 Instalacja części mechanicznej 14 4.3 Instalacja części nechanicznej 14 4.4 Instalacja części elektrycznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Uruchomienie - komentarz 17 5.2 Uruchomienie - korogramowanie 27 6.1 Ogólne 27 6.2 Sterownik - oprogramowanie 27 6.3 Menu Jtwienia 42 6.6 Menu Stwienia 42 6.6 Menu Stwienia 42 6.6 Menu Ustwienia 42 <		1.2	Grupa docelowa	4
1.4 Gwaraniqa 5 1.5 Dalsze informacje 6 2 Bezpieczeństwo 7 2.1 Właściwe użycie 7 2.1 Instrukcje bezpieczeństwa 7 3 Opis produktu i zakres dostawy 8 3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu 10 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.1 Nybót miejsca instalacji 12 4.1 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części mechanicznej 15 4.5 Instalacja części elektrycznej 16 5.1 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Uruchomienie - komentarz 17 6.1 Ogólne 27 6.2 Sterownik - oprogramowanie 27 6.3 Menu główne 30 6.4 Menu Trybów pracy 32 6.5 Menu Ustawienia 42 6.6 Menu serwisowe 50 6.7 Login 54 6.8 Wylogowan		1.3		4
1.5 Dasze miorinalge 6 2 Bezpieczeństwo 7 2.1 Właściwe użycie 7 2.1 Istrukcje bezpieczeństwa 7 3 Opis produktu i zakres dostawy 8 3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu 10 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 11 4 Montaź 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.1 Mybót miejsca instalacji 12 4.1 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja części ingtalacji 14 4.4 Instalacja części ielektrycznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Instalacja części ielektrycznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17 5.2 Uruchomienie - komentarz 17 6.1 Uruchomienie - procedura 17 6.2 Stero		1.4	Gwarancja Deleze informacio	5
2 Decapter Czenstwo 7 2.1 Właściwe użycie 7 2.2 Instrukcje bezpieczeństwa 8 3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu 'akres dostawy / akcesoria 8 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja części inechanicznej 14 4.4 Instalacja części inechanicznej 15 5 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Uruchomienie - komentarz 17 5.2 Uruchomienie - procedura 17 6.1 Ogólne 27 6.2 Sterownik - oprogramowanie 27 6.3 Menu Ustawienia 42 6.6 Menu Ustawienia 42 6.6<	~	1.5 Doc		6
2.1 Właściwe Użycie 7 2.2 Instrukcje bezpieczeństwa 7 3 Opis produktu i zakres dostawy 8 3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu i zakres dostawy 10 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 11 4 Montaż 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części omechanicznej 15 4.5 Instalacja części inydraulicznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Uruchomienie - procedura 17 6 Kesploatacja i obsługa 27 6.2 Sterownik - oprogramowanie 27 6.3 Menu Trybów pracy 32 6.4 Menu Trybów pracy 32 6.5 Menu Stawienia 42 6.6 </td <td>2</td> <td>Bez</td> <td></td> <td>1</td>	2	Bez		1
2.2. Instrukcje bezpieczenstwa73 Opis produktu i zakres dostawy83.1 Zakres dostawy / akcesoria83.2 Opis produktu103.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty103.4 Dane techniczne113.5 Transport / magazynowanie114 Montaż124.1 Wybót miejsca instalacji124.1 Wybót miejsca instalacji124.3 Instalacja części mechanicznej144.4 Instalacja części elektrycznej165.1 Uruchomienie175.1 Uruchomienie - komentarz175.2 Uruchomienie - komentarz175.1 Uruchomienie - procedura176 Eksploatacja i obsługa276.2 Sterownik - oprogramowanie276.3 Menu główne306.4 Menu Trybów pracy326.5 Menu Ustawienia426.6 Menu serwisowe506.7 Login546.8 Wylogowanie546.9 Funkcje opcjonalne546.10 Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547 Konserwacja, serwis, usterki557.1 Konserwacja urządzenia557.2 Regularne monitorowanie wody557.3 Usuwanie usterek/ kody błędów558 Wylączanie - Przechowyanie - Utylizacja599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63		2.1		7
3 Opis produktu i zakres dostawy / akcesoria 8 3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu 10 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 11 4. Montaź 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części hydraulicznej 15 4.5 Instalacja części elektrycznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Uruchomienie - procedura 17 6 Eksploatacja i obsługa 27 6.1 Ogólne 27 6.3 Menu główne 30 6.4 Menu główne 30 6.5 Menu serwisowe 50 6.7 Login 54 6.8 Wylogowanie 54 6.9 Funkcje opcjonalne 54		2.2	Instrukcje bezpieczenstwa	7
3.1 Zakres dostawy / akcesoria 8 3.2 Opis produktu 10 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 11 4 Montaż 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części nechanicznej 14 4.4 Instalacja części elektrycznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Uruchomienie - komentarz 17 6.1 Ogólne 27 6.1 Ogólne 27 6.3 Menu główne 30 6.4 Menu Trybów pracy 32 6.5 Menu Ustawienia 42 6.8 Menu serwisowe 50 6.7 Login 54 6.8 Wylogowanie 54 6.9 Funkcje opcjonalne 54 6.10	3	Opi	s produktu i zakres dostawy	8
3.2 Opis produktu 10 3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 11 4 Montaź 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części elektrycznej 16 5 Uruchomienie 17 5.1 Instalacja części elektrycznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Uruchomienie - procedura 17 6 Eksploatacja i obsługa 27 6.3 Menu główne 30 6.4 Menu Trybów pracy 32 6.5 Menu ugłówne 30 6.6 Menu serwisowe 50 6.7 Login 54 6.8 Wylogowanie 54 6.9 Funkcje opcjonalne 54 6.10 Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych 54 7.1 Konserwacja urządzenia 55 7.1 Konserwacja urządzenia 55 7.2 Regularne monitorowanie wody 55 7.3 Usuwanie usterek/ kody błędów 55 <td></td> <td>3.1</td> <td>Zakres dostawy / akcesoria</td> <td>8</td>		3.1	Zakres dostawy / akcesoria	8
3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty 10 3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 11 4 Montaż 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części elektrycznej 16 5 Uruchomienie 17 5.1 Instalacja części elektrycznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17 6.1 Uruchomienie - procedura 17 7 E ksploatacja i obsługa 27 6.1 Ogólne 27 6.2 Sterownik - oprogramowanie 27 6.3 Menu główne 30 6.4 Menu Trybów pracy 32 6.5 Menu Ustwienia 42 6.6 Menu serwisowe 50 6.7 Login 54 6.8 Wylogowanie 54 6.9 Funkcje opcjonalne 54 <		3.2	Opis produktu	10
3.4 Dane techniczne 11 3.5 Transport / magazynowanie 11 4 Montaž 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części elektrycznej 16 5 Uruchomienie - komentarz 17 5.1 Uruchomienie - komentarz 17 5.2 Uruchomienie - procedura 17 6 Eksploatacja i obsługa 27 6.1 Ogólne 27 6.2 Sterownik - oprogramowanie 27 6.3 Menu główne 30 6.4 Menu Tybów pracy 32 6.5 Menu Ustawienia 42 6.6 Menu Serwisowe 50 6.7 Login 54 6.8 Wylogowanie 54 6.9 Funkcje opcjonalne 54 6.10 Uzpełnienie materiałów eksploatacyjnych 54		3.3	Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty	10
3.5 Transport / magazynowanie 11 4 Montaż 12 4.1 Wybót miejsca instalacji 12 4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu 12 4.3 Instalacja części mechanicznej 14 4.4 Instalacja części hydraulicznej 15 4.5 Instalacja części elektrycznej 16 5 Uruchomienie 17 5.1 Uruchomienie - komentarz 17 5.2 Uruchomienie - procedura 17 6 Eksploatacja i obsługa 27 6.1 Ogólne 27 6.3 Menu główne 30 6.4 Menu Trybów pracy 32 6.5 Menu Ustawienia 42 6.6 Menu serwisowe 50 6.7 Login 54 6.8 Wylogowanie 54 6.9 Funkcje opcjonalne 54 6.10 Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych 54 7 Konserwacja, serwis, usterki 55 7.1 Konserwacja, serwis, usterki 55 <td></td> <td>3.4</td> <td>Dane techniczne</td> <td>11</td>		3.4	Dane techniczne	11
4Montaż124.1Wybót miejsca instalacji124.2Informacje i sugestie dotyczące montażu124.3Instalacja części mechanicznej144Instalacja części mechanicznej154.5Instalacja części elektrycznej165Uruchomienie175.1Uruchomienie - komentarz175.2Uruchomienie - procedura176Eksploatacja i obsługa276.1Ogólne276.2Sterownik - oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu ułstawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja, serwis, usterki557.2Regularne monitorowanie wody558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		3.5	Transport / magazynowanie	11
4.1Wybót miejsca instalacji124.2Informacje i sugestie dotyczące montażu124.3Instalacja części mechanicznej144.4Instalacja części hydraulicznej154.5Instalacja części elektrycznej165Uruchomienie175.1Uruchomienie - komentarz175.2Uruchomienie - procedura176Eksploatacja i obsługa276.1Ogólne276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.1Deklaracja zgodności619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63	4	Мо	ntaż	12
4.2Informacje i sugestie dotyczące montażu124.3Instalacja części mechanicznej144.4Instalacja części hydraulicznej154.5Instalacja części elektrycznej165Uruchomienie175.1Uruchomienie - komentarz175.2Uruchomienie - procedura176Eksploatacja i obsługa276.1Ogólne276.2Sterownik - oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		4.1	Wybót miejsca instalacji	12
4.3Instalacja części mechanicznej144.4Instalacja części hydraulicznej154.5Instalacja części elektrycznej165Uruchomienie175.1Uruchomienie - komentarz175.2Uruchomienie - procedura176Eksploatacja i obsługa276.1Ogólne276.2Sterownik - oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		4.2	Informacje i sugestie dotyczące montażu	12
4.4Instalacja części hydraulicznej154.5Instalacja części elektrycznej165Uruchomienie175.1Uruchomienie - komentarz175.2Uruchomienie - procedura176Eksploatacja i obsługa276.1Ogólne276.2Sterownik - oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547.1Konserwacja, serwis, usterki557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		4.3	Instalacja części mechanicznej	14
4.5Instalacja części elektrycznej165Uruchomienie175.1Uruchomienie - komentarz175.2Uruchomienie - procedura176Eksploatacja i obsługa276.1Ogólne276.2Sterownik - oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547.1Konserwacja, serwis, usterki557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		4.4	Instalacja części hydraulicznej	15
5Uruchomienie175.1Uruchomienie - komentarz175.2Uruchomienie - procedura176Eksploatacja i obsługa276.1Ogólne276.2Sterownik - oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547.1Konserwacja, serwis, usterki557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		4.5	Instalacia części elektrycznej	16
5.1 Uruchomienie - komentarz175.2 Uruchomienie - procedura176 Eksploatacja i obsługa276.1 Ogólne276.2 Sterownik - oprogramowanie276.3 Menu główne306.4 Menu Trybów pracy326.5 Menu Ustawienia426.6 Menu serwisowe506.7 Login546.8 Wylogowanie546.9 Funkcje opcjonalne546.10 Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547 Konserwacja, serwis, usterki557.1 Konserwacja urządzenia557.2 Regularne monitorowanie wody558 Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1 Ogólne599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63	5	Uru	Jchomienie	17
5.2Uruchomienie - procedura176Eksploatacja i obsługa276.1Ogólne276.2Sterownik - oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63	Ŭ	5.1	Uruchomienie - komentarz	17
6Eksploatacja i obsługa276.1Ogólne276.2Sterownik - oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		5.2	Uruchomienie - procedura	17
6.1 Ogólne276.2 Sterownik - oprogramowanie276.3 Menu główne306.4 Menu Trybów pracy326.5 Menu Ustawienia426.6 Menu serwisowe506.7 Login546.8 Wylogowanie546.9 Funkcje opcjonalne546.10 Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547 Konserwacja, serwis, usterki557.1 Konserwacja, serwis, usterki557.2 Regularne monitorowanie wody557.3 Usuwanie usterek/ kody błędów558 Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1 Ogólne599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63	6	Fks	sploatacia i obsługa	27
6.1Ogólne276.2Sterownik - oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63	U	6 1	Ogólne	27
6.2Oterownik oprogramowanie276.3Menu główne306.4Menu Trybów pracy326.5Menu Ustawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		6.2	Sterownik - oprogramowanie	27
6.3 Menu Trybów pracy306.4 Menu Trybów pracy326.5 Menu Ustawienia426.6 Menu serwisowe506.7 Login546.8 Wylogowanie546.9 Funkcje opcjonalne546.10 Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547 Konserwacja, serwis, usterki557.1 Konserwacja urządzenia557.2 Regularne monitorowanie wody557.3 Usuwanie usterek/ kody błędów558 Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1 Ogólne599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63		0.2	Monu dówno	21
6.4 Menu Trybow pracy326.5 Menu Ustawienia426.6 Menu serwisowe506.7 Login546.8 Wylogowanie546.9 Funkcje opcjonalne546.10 Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547 Konserwacja, serwis, usterki557.1 Konserwacja urządzenia557.2 Regularne monitorowanie wody557.3 Usuwanie usterek/ kody błędów558 Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1 Ogólne599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63		0.3	Menu Trubów przew	30
6.5Menu Ostawienia426.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		0.4	Menu Listowienie	32
6.6Menu serwisowe506.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		6.5	Menu ostavienila	42
6.7Login546.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		6.6		50
6.8Wylogowanie546.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		6.7		54
6.9Funkcje opcjonalne546.10Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		6.8		54
6.10 Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych547 Konserwacja, serwis, usterki557.1 Konserwacja urządzenia557.2 Regularne monitorowanie wody557.3 Usuwanie usterek/ kody błędów558 Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1 Ogólne599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63		6.9	Funkcje opcjonalne	54
7Konserwacja, serwis, usterki557.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63		6.10) Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych	54
7.1Konserwacja urządzenia557.2Regularne monitorowanie wody557.3Usuwanie usterek/ kody błędów558Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1Ogólne599Dokumentacja609.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63	7	Koi	nserwacja, serwis, usterki	55
7.2 Regularne monitorowanie wody557.3 Usuwanie usterek/ kody błędów558 Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1 Ogólne599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63		7.1	Konserwacja urządzenia	55
7.3 Usuwanie usterek/ kody błędów558 Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1 Ogólne599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63		7.2	Regularne monitorowanie wody	55
8 Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja598.1 Ogólne599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63		7.3	Usuwanie usterek/ kody błędów	55
8.1 Ogólne599 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63	8	Wyłą	ączanie - Przechowywanie - Utylizacja	59
9 Dokumentacja609.1 Deklaracja zgodności609.2 Schemat połączeń619.3 Protokół i instrukcja uruchomienia63		8.1	Ogólne	59
9.1Deklaracja zgodności609.2Schemat połączeń619.3Protokół i instrukcja uruchomienia63	9	Do	kumentacja	60
9.2 Schemať połączeń 61 9.3 Protokół i instrukcja uruchomienia 63		9.1	Deklaracja zgodności	60
9.3 Protokół i instrukcja uruchomienia 63		9.2	Schemat połaczeń	61
		9.3	Protokół i instrukcia uruchomienia	63
9.4 Karta operacyina 64		9.4	Karta operacyina	64
9.5 Protokół koneserwacji		9.5	Protokół koneserwacii	66
9.6 Lista cześci zamiennych, używanych i materiałów eksploatacyjnych		9.6	Lista cześci zamiennych, używanych i materiałów eksploatacyjnych	68
10. Załączniki 70	1	0. Za	ałączniki	70



<u>Imprint</u>

All rights reserved © Copyright by WDT – Werner Dosiertechnik GmbH & Co KG Version: see footer Publications of any kind and translation into other languages, also of excerpts, is only

permitted with the explicit approval of WDT - Werner Dosiertechnik GmbH & Co. KG. Subject to technical changes

These operating instructions are based on the German original provided by WDT.

Responsible for the content: WDT - Werner Dosiertechnik GmbH & Co. KG Hettlinger Str. 17 D-86637 Wertingen-Geratshofen Tel.:+49 (0) 82 72 / 9 86 97 – 0 Fax:+49 (0) 82 72 / 9 86 97 – 19 E-mail: info@werner-dosiertechnik.de



1 Informacje dotyczące instrukcji i informacje ogólne

1.1 Zakres ważności

Instrukcja ta opisuje działanie, instalację i eksploatację stacji dozującej V3 i jej akcesoriów.

Należy ją dokładnie przeczytać zanim przejdzie się do używania i konserwacji urządzenia oraz należy przechowywać ją obok stacji do bezpośredniego wykorzystania!

1.2 Grupa docelowa

Wyłącznie nasi autoryzowani partnerzy oraz osoby, które zostały poinstruowane w zakresie możliwości urządzenia, przeczytały i zrozumiały instrukcję mogą pracować z systemem.

Prace elektrotechniczne mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów!

1.3 Używane symbole

Używa się następujących symboli dotyczących bezpieczeństwa:



UWAGA ! (NIEBEZPIECZEŃSTWO)

"NIEBEZPIECZEŃSTWO" oznacza instrukcję bezpieczeństwa, której zaniedbanie może skutkować odniesieniem obrażeń zagrażających życiu i zniszczeniem towaru!



<u>UWAGA ! (OSTROŻNOŚĆ)</u>

"OSTROŻNOŚĆ" oznacza instrukcję bezpieczeństwa, której zaniedbanie może skutkować obrażeniami, utratą zdrowia lub uszkodzeniem towaru!



UWAGA !

"UWAGA" oznacza instrukcję bezpieczeństwa, której zaniedbanie może skutkować uszkodzeniem towaru!





ŻRĄCY !

"ŻRĄCY" oznacza instrukcję bezpieczeństwa, której zaniedbanie może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem towaru!



ESD-SENSITIVE ! (Urządzenie wrażliwe na wyładowanie)

"ESD SENSITIVE" oznacza elementy elektroniczne, które mogą zostać uszkodzone na skutek wyładowania elektrostatycznego. Należy stosować ogólne środki ostrożności dotyczące urządzeń wrażliwych na ESD w czasie pracy z nimi.



<u>Wskazówka !</u>

Wskazówka oznacza informacje, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu.

1.4 Gwarancja

Wszystkie urządzenia i systemy firmy WDT są produkowane z wykorzystaniem najnowszych metod produkcji i kontroli jakości. W razie jakichkolwiek reklamacji prosimy kierować roszczenia gwarancyjne, zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji (patrz niżej) do WDT.

Ogólne warunki gwarancji

WDT udziela gwarancji na dwa lata od daty uruchomienia , maksymalny okres 27 miesięcy od dostarczenia, przy założeniu prawidłowej instalacji i uruchomieniu potwierdzonym kompletnym i podpisanym protokołem uruchomienia.

Części eksploatacyjne takie jak uszczelki, węże, membrany, dozujące przenośniki ślimakowe, elektrody, przewoźniki toczne i inne części podlegające zużyciu mechanicznemu lub chemicznemu , są wyłączone. Gwarancja na te części wynosi 6 miesięcy.

Nasz program ERP wymaga faktury dla każdej dostawy (także serwisów gwarancyjnych). Klienci otrzymują notę kredytową po zwróceniu uszkodzonej części i jej kontroli zgodnie z wymaganiami. Proszę zwrócić towar w ciągu 14 dni.

Koszty szkody i koszty wynikające z obsługi roszczeń gwarancyjnych są wyłączone. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez mróz, wodę, zbyt duże napięcie lub niewłaściwą obsługę.





<u>Wskazówka !</u>

Proszę wysyłać kompletny protokół uruchomienia wraz z wadliwą częścią do WDT, w celu utrzymania roszczeń gwarancyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do rozstrzygania roszczeń gwarancyjnych kiedy dostępny jest niekompletny protokół uruchomienia.



<u>Uwaga !</u>

Modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Gwarancja i odpowiedzialność producenta za produkt tracą ważnosć w przypadku niespełnienia tego warunku!

1.5 Dalsze informacje

Dalsze informacje na temat konkretnych zagadnień takich jak wydajność dozowania lub opis parametrów pracy są dostępne u Twojego sprzedawcy.



2 <u>Bezpieczeństwo</u>

2.1 Właściwe użycie

Soldos V3 może być wykorzystywana tylko do celów określonych w pkt 3.2 opisu produktu! Lokalnie obowiązujące przepisy (przepisy zapobiegania wypadkom, ubezpieczenie wypadkowe, przepisy BHP) muszą również być przestrzegane!

2.2 Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi musi być dokładnie przeczytana i zrozumiana przed instalacją i eksploatacją urządzenia!

Prace przy systemie i zmiany w ustawieniach mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolone osoby! Szczególnie ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracowników, zapobiegania wypadkom i odzieży ochronnej.

2.2.1 Postepowanie z substancjami chemicznymi, zagrożenie dla ludzi i środowiska



Ważne informacje na temat substancji chemicznych znajdują się w kartach charakterystyk producentów tych substancji. Istotne jest stosowanie odzieży ochronnej przy pracy z chemikaliami!

W nagłych przypadkach należy kontaktować się z Służbą Medyczną i służbami odpowiedzialnymi za walkę ze skażeniem!

2.2.2 Środki ochronne i reguły zachowania



<u>Uwaga!</u> Modyfikacje urządzenia są surowo zabronione!



3 Opis produktu i zakres dostawy

3.1 Zakres dostawy / akcesoria

Stacja dozująca Soldos V3 używana jest do generwoania słonego klimatu morskiego w łaźniach parowych. Składa się z następujących elementów, zainstalowanych na płycie montażowej i gotowych do użycia:

sterownik mikroprocesorowy SSD + BET w obudowie

1 lub 2 membranowe pompy dozujące

płyta montażowa z uchwytem na polietylenowy pojemnik z solanką kontrola ciśnienia

dysza ze stali nierdzewnej plastikową pokrywą, zestawem do montażu w ścianie i przewód dozujący z PTFE o dł. 5m

zestaw do dezynfekcji z pastylką dezynfekującą, pojemnikiem do mieszania i adapterem do dyszy

odkażony roztwór solanki w pojemniku polietylenowym

Dostępne są następujące akcesoria opcjonalne:

płyta przycisku z obudową podtynkową

druga dysza do pomieszczeń o powierzchni >25 m2 druga pompa membranowa

pokrywa dyszy wykonana ze stali nierdzewnej





Figure 1, Soldos V3 brine dosing station

- 01 wyświetlacz dotykowy
- 02 obudowa sterownika
- 03 pompa membranowa
- 04 pokrywa pompy
- 05 płyta montażowa
- 06 solanka w pojemniku polietynelowym
- 07 przeprowadzenie kabla
- 08 uziemienie
- 9 gniazdo podłączenia przycisku
- 10 instrukcje bezpieczeństwa
- 11 przełącznik ciśnienia
- 12 przyłącze dyszy do węża
- 13 wtykowe podłączenie kanistra
- 14 główny bezpiecznik
- 15 główny włącznik



Figure 2, Control unit, side view



3.2 Opis produktu

Stacja dozująca Soldos V3 używana jest do generwoania słonego klimatu morskiego w łaźniach parowych. Solanka jest przechowywane w sterylnym polietylenowym pojemniku. Odkażona solanka z pomocą pompy membranowej jest pompowana pod wysokim ciśnieniem przez cienką dyszę. Solanka podlega nebulizacji (zmienia się w mgiełkę) i rozprzestrzenia się po pomieszczeniu, tworząc po krótkim czasie klimat słonego morza. Wydajnośc dozowania jest wystarczajaca dla pomieszczeń do ok. 25 m2.

Urządzenie obsługuje się za pomocą dotykowego wyświetlacza 3,2" i trzech trybów pracy. Praca cykliczna, praca "na przycisk" i zewnętrzna kontrola w tym program tygodniowy. Specjalny program dezynfekcji przeznaczony jest dostępny do dezynfekowania urządzenia.



<u>Uwaga !</u>

Soldos V3 nie nadaje się do używania w saunach! Soldos V3 nie posiada żadnych atestów medycznych!

3.3 Identyfikacja urządzenia / nazwa płyty

Wprowadź dane na tabliczce znamionowej swojego urządzenia!

Tablica 1:Wpisz numer seryjny.Tablica 2:Wpisz datę produkcji



Figure 3, Name plate, Soldos V3



3.4 Dane techniczne

	Soldos V3	
Przedmiot nr.		
Wymiary i waga		
Wymiary zewnętrzne	47 x 71 x 24cm (wys x szer x gł)	
Wymagane miejsce do działania i konserwacji	100 x 200 x 100cm	
	(wys x szer x gł)	
Masa własna / robocza	ok. 15kg / 16kg	
Dane podłaczenia		
Podłączenie elektryczne	230V AC, 50Hz, 0.05kW, 2-pinowa wtyczka z uziemieniem	
Podłączenie huydrauliczne		
Wymagane podłaczenie drenażu		
Klasa ochrony	IP44	
Ciśnienie		
nominalne / ciśnienie	PN16 / max. 11bar	
robocze		
-		
Dane operacyjne		
llosc solanki w	51	
pojenniku	51	
Zużycie solanki	100ml/min	
Średnia temperatura	5°C to 35°C	
Temperatura otoczenia	5°C to 35°C	
Wilgotność pomieszczenia gospodarczego	Max. 70%	
Stopień nasycenia mgiełki solankowej	Max. 5% przy wyjściu dyszy	
Wentylacja	Zalecana do pomieszczenia gospodarczego	
Wersja oprogramowania	1.1.2	
Wersja sprzętu	V1.1	

3.5 Transport / magazynowanie

Urządzenie musi być sprawdzone pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych zaraz po otrzymaniu!



<u>Uwaga !</u>

Urządzenie może zostać uszkodzone przez zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę. Należy zapobiegać wystawianiu go na działanie mrozu lub wysokich temperatur podczas transportu i magazynowania (w tym obok urządzeń o wysokim promieniowaniu cieplnym). Urządzenie może być transportowane i magazynowane tylko w oryginalnym opakowaniu.



4 <u>Montaż</u>

4.1 Wybór miejsca instalacji

Miejsce instalacji urządzenia musi spełniać następujące warunki:

- 1. System musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem pormieni słonecznych
- 2. Podłączenie zasilania z uziemieniem musi być dostępne
- 3. Dobry nawiew i wyciąg w pomieszczeniu gospodarczym są bardzo wskazane.

4.2 Informacje i sugestie dotyczące montażu

Soldos V3 montowana jest na ścianie pomieszczenia gospodarczego. Należy wziąć pod uwagę przestrzeń potrzebną do zamontowania jak i konserwacji urządzenia.



<u>Uwaga :</u>

Soldos V3 nie jest przeznaczony do montowania na zewnątrz!

Przed rozpoczęciem montażu należy:

umieścić znaki informacyjne i ostrzegawcze we właściwych miejscach zgodnie z zasadami BHP

Wszystkie materiały muszą być testowane do użytku w łaźni parowej, rury wentylacyjne odporne na korozję wobec 5% roztworu solanki!

Należy stosować tylko wysoko-oczyszczone, zdezynfekowane solanki WDT o max. 5% zawartości soli!





Plan montażu





4.3 Instalacja części mechanicznyej

Instalacja dyszy

Dysza powinna zostać zamontowana na wyższym poziomie niż stacja dozująca ze zbiornikiem solanki w celu uniknięcia całkowitego opróżnienia zbiornika. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować zawór zwrotny.

W celu zamontowania, trzeba wywiercić otwór 40 mm w ścianie kabiny (patrz rysunek) do umieszczenia dyszy i wkładki. Otwór powinien być oddalony o ok. 20-30 cm od sufitu kabiny i tak daleko jak to możliwe od otworu wylotowego. Najlepszym miejscem jest obszar bezpośrednio nad wlotem pary. Dostarczana wkładka powinna być jak najszczelniej przyklejona do otworu.



Dysza

wkładka



Dysza składa się z części tworzącej mgiełkę wraz z osłoną oraz z części służącej do podłączenia węża. Jest dostarczana jako zmontowana całość.

Linia dozująca wykonana jest z 4x1mm PTFE znajduje się poza kabiną i jest podłączana do dyszy. Uszczelki w miejscu podłączenia węża do dyszy należy nasmarować dostarczonym smarem uszczelniającym,



a całość wsunąć we wkładkę i przykręcić do ściany za pomocą dwóch dostarczonych śrub.

Zaleca się zainstalowanie linii dozującej w materiale ochronnym (izolacja). (Wstrząsy ciśnieniowe pompy membranowej.) Należy również upewnić się, czy linia może swobodnie poruszać się do tyłu w razie konieczności odkręcenia dyszy (co najmniej 10 cm).

Instalacja przycisku (opcjonalna)

Rekomendowana jest podtynkowa obudowa do zainstalowania przycisku. Przycisk wraz z tą obudować jest dostępny wśród akcesoriów opcjonalnych. W czasie instalacji, obudowa powinna być przytwierdzona do ściany i uszczelniona względem okładziny. Pusty kanał o średnicy wewnętrznej 25 mm potrzebny będzie to poprowadzenia przewodu. W czasie instalacji należy zwrócić uwagę, że minimalny promień zgięcia przewodu wynosi 30 mm. Kabel z gotową wtyczką muszą tylko zostać przeciągnięte i podłączone.

Wymiary przycisku i obudowy przedstawione są poniżej:

Płyta z przyciskiem jest łączona z obudową/scianą za pomocą 4 śrub (ja niżej)





UWAGA !

Płyta z przyciskiem musi zostać uszczelniona (względem ściany), by uniknąć przenikaniu wilgoci z tyłu płyty!

4.4 Instalacja części hydraulicznej

Należy zainstalować linię dozującą zaczynając od dyszy i podłączając następnie do przyłącza węża (12).





<u>Uwaga !</u>

Nie załamuj linii dozującej przy prowadzeniu jej od stacji do kabiny! Jeśli do tego dojdzie, konieczne będzie montowanie nowej linii!

Długość linii dozującej wpływa na czas pracy pompy w czasie dezynfekcji. Konieczne jest zatem odnotowanie długości zainstalowanego węża w protokole w sekcji 9.5.1

4.5 Instalacja części elektrycznej



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z WYSOKIM NAPIĘCIEM!

System musi zostać całkowicie odłączony od napięcia przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy elektryce!



UWAGA !

Elementy elektroniczne w Soldos V3 są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Należy więc przestrzegać ogólnych środków ostrożności dotyczących urządzeń wrażliwych na ESD podczas pracy z tymi elementami.

Oznacza to w szczególności:

Nie wyciągaj wtyczek, w czasie pracy elementów

Rozładuj nagromadzone w ciele możliwe ładunki przed bezpośrednim dotknięciem tych urządzeń na przykład przez dotknięcie uziemionej części systemu

Montaż:

Soldos V3 jest podłączony do sieci elektrycznej za pomocą gniazdka (230V, 50 Hz)

Przewody elektryczne: Patrz na schemat obwodu i złącz w sekcji 9.2 (Schemat połaczeń)

Schemat połączeń zawiera również metody podłączenia urządzenia do zewnętrznego centrum sterowania (system zarządzania budynkiem).



5 <u>Uruchomienie</u>

5.1 Uruchomienie - komentarz

Opisane tutaj prace mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów z odpowiedniej firmy, lub osoby zaznajomione dokładnie z instrukcją obsługi. Zainstalowane systemy muszą zostać dokładnie sprawdzone pod względem poprawności montażu i szczelności przed pierwszym uruchomieniem.

Wykorzystaj protokół rozruchu z sekcji 9.3 dla procedury uruchomienia.

Urządzenie jest dostarczane z ustawieniami fabrycznymi. Dostosuj standardowe parametry wybranego trybu pracy podczas uruchamiania i wprowadź te wartości na karcie operacyjnej w sekcji 9.4

5.2 Uruchomienie - procedura

Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka u uruchom za pomocą głównego włącznika (poz 15, strona 9)



UWAGA !

Wstępna operacja wymaga aby długość linii dozującej została wprowadzona na ekranie dotykowym, odpowietrzenia pompy i dezynfekcji!

W tym celu zaloguj się jako Technician 2 (technik 2) na User Level 3 (3 Poziom Użytkownika). Procedura ta jest opisana w punkcie 6.3.1

Wprowadzanie długości węża:

Otwórz Settings (Ustawienia) > Dosing (Dozowanie) i wprowadź zainstalowaną długość węża. Maksymalna wynosi 30 m!

< -	Do	sing		Ħ
			active	
				SAVE

Zapisz ustawienia przyciskiem Save (Zapisz).



Odpowietrzanie pompy:

Pompa membranowa musi zostać odpowietrzona, by upewnić się, że linia dozująca jest całkowicie wypełniona płynem. Urzadzenie pokazuje "Brine empty" (Brak solanki) podczas dezynfekcji lub działania gdy rury nie są wypełnione.

W celu odpowietrzenia:

Podłącz pojemnik z ok. 200 ml wody do pompy membranowej

W menu wybierz Service menu (Menu Serwisu) > Venting pump (Odpowietrzanie pompy)

Wygląd dla 1 pompy



Wygląd dla dwóch pomp



Trzymaj odpowiedni przycisk START przez 5 sekund, w tym czasie przypisana mu pompa uruchomi się i zacznie wypełniać linię z polietylenowego pojemnika. Powtórz ten proces aż do zapełnienia linii

5.2.1 Dezynfekcja i płukanie Soldos V3

Dezynfekcję należy przeprowadzić w czasie pierwszego uruchomienia oraz co kolejne 28 dni. Każdy nowy pojemnik z solanką, jest wyposażony w pastylkę do dezynfekcji.

Dezynfekcję powinny być wykonywane przed lub po pracy urządzenia, gdy w pomieszczeniu nie znajdują się żadni użytkownicy.





UWAGA !

Przed rozpoczęciem dezynfekcji należy się upewnić, że w pokoju nie pozostały żadne osoby. Adapter do dyszy (19) wraz z wężem połączony jest do końcówki dyszy w sposób umożliwiający zbieranie wypływającego płynu do naczynia lub bezpośrednio odprowadzić do kanalizacji.



Figure 7, Disinfection set (18)



UWAGA !

Każdą dezynfekcję zawrzyj w protokole dezynfekcji z sekcji 9.5.1

1. Wywołanie dezynfekcji odbywa się w następujący sposób: Menu > Service (menu serwisowe) > Dezynfekcja



2. Naciśnij górny przycisk Start i postępuj zgodnie z wskazówkami w menu.





 Napełenienie pustej butelki dostarczanej z zestawem dezynfekującym (18) wodą. Ilość wody zależy od długości linii dozującej od dyszy do ściany pomieszczenia gospodarczego.

Wlej 200 ml wody na każde 10 m węża i wrzuć jedną pastylkę SOLDOS na każde 200 ml. Np. gdy linia ma 11 m, wlej 400 ml wody i wrzuć dwie pastylki dezynfekujące.

Wstrząśnij butelką aż pastylki całkowicie się rozpuszczą. Następnie naciśnij Ok.



<u>Wskazówka !</u>

Polietylenowy pojemnik jest dostarczany już podłączony w celu uchronienia go przed zanieczyszczeniem.

4. Odkręć polietylenowy pojemnik i wlej roztwór do dezynfekcji z butelki do pojemnika. Następnie naciśnij Ok.



5. Ponownie podłącz pojemnik wypełniony roztworem i umieść go na wsporniku. Poniżej opisane jest jak prawidłowo to wykonać.



5.2.1.1 Umieszczanie pojemnika solanki na SOLDOS

Podłączania pojemnika polietylenowego

- 1. Usuń pojemnik z uchwytu i odkręć korek z oryginalnego pojemnika.
- 2. Wyciągnij podłączenie pojemnika z linii ssącej.
- 3. Nakręć podłączenie na pojemnik.
- 4. Podłącz linię ssącą do pojemnika.
- Obróć pojemnik do góry dnem i wsuń w uchwyt. Uważaj by żółty kołnierz osiadł w odpowiedniej pozycji.











5.2.1.2 Aktywacja dezynfekcji i płukania



 Podłącz adapter dyszy (19) z zestawu dezynfekującego (18) do dyszy w odpowiednim pomieszczeniu w ten sposób by wypływający roztwór dezynfekujący wypływał do plastikowego pojemnika lub bezpośrednio do ścieku.



<u>UWAGA !</u>

Upewnij się, że podczas dezynfekcji nikt nie przebywa w pomieszczneiu.

- 2. Naciśnij OK aby uruchomić dezynfekcję.
- Pompa dozująca rozpocznie pracę, a roztwór dezynfekujący zostanie rozprowadzony po całym układzie. Czas dezynfekcji wynosi 90 sekund na każde 10 m długości węża.

Wyświetlane są dane dotyczące dezynfekcji



Pressure 2 optional

Pokazany jest czas ekspozycji.

4	Disinfection	H

Dezynfekcja zostaje zakończona po upływie czasu eskpozycji. W razie pojawienia się błędów, należy powtórzyć dezynfekcję.





Opróżnij pojemnik z pozostałego roztworu dezynfekcyjnego , wypłukaj i pozostaw do kolejnej dezynfekcji.

Podłącz nowy, nieużywany pojemnik polietylenowy z roztworem solanki do linii dozującej i umieść w uchwycie.. Patrz rozdział 5.2.1.1.

Następnie naciśnij przycisk OK. Automatycznie rozpocznie się Płukanie układu.



Postępuj zgodnie z instrukcjami, naciskając przycisk OK.

Pompa dozująca rozpoczyna pracę i solanka jest rozprowadzana po całym systemie.



Wyświetlany jest czas i ciśnienie Płukania.





Proces Płukania zostaje ukończony.

Płukanie musi zostać powtórzone w wypadku wystąpienia jakiś błędów.

Zdejmij adapter (19) z dyszy po poprawnym zakończeniu Płukania. Zaleca się dokładnie wyczyścić pomieszczenie po dezynfekcji.

Urządzenie jest teraz zdezynfekowane i wypłukane, a więc gotowe do pracy.

Wszystkie Płukania i Dezynfekcje zostają odnotowane w rejestrze danych.

5.2.2 Aktywowanie Płukania

W celu uruchomienia płukania bez dezynfekcji należy wybrać Menu -> Service Menu (Menu serwisowe) -> Dezynfekcja.



Naciśnij DOLNY przycisk Start, aby rozpocząć płukanie.





Postępuj zgodnie z instrukcjami, naciskając przycisk OK.





Upewnij się, że żadna osoba nie przebywa w pomieszczeniu. Podłącz adapter dyszy (19) z zestawu dezynfekującego (18) do dyszy w odpowiednim pomieszczeniu w ten sposób by wypływający roztwór dezynfekujący wypływał do plastikowego pojemnika lub bezpośrednio do ścieku.

Naciśnij OK

Pompa dozująca rozpoczyna pracę i solanka jest rozprowadzana po całym systemie.

<= ,	FI	ushing	H
Pressure 1			
Pressure 2			

Wyświetlany jest czas i ciśnienie Płukania.





Proces Płukania zostaje ukończony.

Płukanie musi zostać powtórzone w wypadku wystąpienia jakiś błędów.

Zdejmij adapter (19) z dyszy po poprawnym zakończeniu Płukania. Zaleca się dokładnie wyczyścić pomieszczenie po dezynfekcji.

Urządzenie jest teraz zdezynfekowane i wypłukane, a więc gotowe do pracy.

Wszystkie Płukania i Dezynfekcje zostają odnotowane w rejestrze danych.



6 <u>Eksploatacja i obsłgua</u>

6.1 Ogólne

Prace opisane w tym dziale mogą być przeprowadzane tylko przez odpowiednio wyszkolony i poinstruowany personel. Ewentualnie mogą być wykonywane przez osoby, które w całości przeczytały i zrozumiały instrukcję i są zaznajomieni z obsługą urządzenia.

Urządzenie może zostać uruchomione tylko po wykonaniu wszystkich przewidzianych przygotowaniach.



UWAGA !

W czasie pierwszego uruchomienia, a także przed użyciem po okresie nieaktywności dłuższym niż 28 dni, musi zostać wykonana i udokumentowana dezynfekcja (zgodnie z sekcją 5.2.1) w celu ochrony przed bakteriami i zarazkami.

Nie jest istotne jak długo urządzenie było użytkowane w tym czasie.

6.2 Sterownik - oprogramowanie

Sterownik Soldosa V3 jest obsługiwany za pomocą dotykowego wyświetlacza umiejscowionego w przedniej części wyświetlacza.

Zewnętrzne sygnały sterujące (n.p. przycisk) i wskazania błędów mogą być podłączone do panelu kontrolnego w obudowie, zgodnie z wymaganiami.





Rysunek 8, jednostka kontrolna



Rys. 9 Rysik do ekranu dotykowego

Strkutura Menu sterownika

Przegląd Menu głownego





Pod-menu Trybów pracy (Operatong modes)



Pod-menu Ustawień (Settings)





6.3 Menu główne

Menu główne jest wyświetlane w momencie włączenia urządzenia głównym włacznikiem.

W menu głównym do wyboru jest 5 możliwości.



Wyjaśnienie symboli





- 3. Menu serwisowe (Service menu)
- S. 🔀
- 4. Logowanie do różnych poziomów dostępu (Login to the various rights levels)
- 5. Wylogowywanie się z różnych poziomów dostępu (Logout from the rights levels) Udane wylogowanie się jest wskazywane przez "0" na pasku informacyjną!



Pasek informacyjny

Sapitranyar Schwar MT. Z Baratu West, C. S. (Schwar & Co

Pasek informacji jest widoczny na dole ekranu. Ukazuje następujące informacje:

- a. Wyświetlanie trybu pracy np. Ciągły
- b. Opis urzadzenia: Soldos V3
- c. Poziom dostępu uprawnień użytkownika
- d. 00:00; Odliczanie do następnego dozowania; wskaźnik czasu
- e. Dzień tygodnia, data, czas

Pole nawigacji



Po dotknięciu pola wprowadzania, czcionka zmienia się na białą i ukazuje się pole nawigacji. Żądane wartości ustawia się za pomocą strzałek i zatwierdzane zostają za pomocą OK.

Wartości zapisuje się przyciskiem SAVE (Zapisz), podczas gdy przycisk ESC kończy proces wprowadzania.

6.3.1 Menu logowania

Logowanie jest wymagane, zanim ustawienia będą mogły zostać wprowadzone do urządzenia.

Wybierz przycisk Logowania w menu głównym, aby wprowadzić hasło do wybranego poziomu dostępu użytkownika.





Poziomy użytkownika od 0 do 7 do ustawień kontrolera.

Poziom 0	Gość (Guest)	Dane do odczytu
Poziom 1	Użytkownik (End-user)	Ograniczone zmiany
Poziom 2	Technik 1 (Technician 1)	Złożone ustawienia
Poziom 3	Technik 2 (Technician 2)	Złożone ustawienia
Poziom 4	Technik3 (Technician 3)	Serwis firmowy
	Zmiana hasła (Reset	Dostęp dla partnera
Poziom 5	password)	serwisowego
Poziom 6	WDT menu 1	Serwis firmowy
Poziom 7	WDT menu 2	Serwis firmowy



<u>Wskazówka !</u>

Wstępne ustawienia haseł są udostępnione w karcie operacyjnej w sekcji 9.4

Odpowiedni poziom użytkownika jest wyświetlany na zielono na pasku informacyjnym po udanym logowaniu. Wówczas pożądane zmiany w sterowniku mogą być dokonywane.

Użyj przycisku wylogowania **III** aby wylogować się po zakończeniu dostosowywania ustawień. Patrz również punkt 6.8.

Automatyczne wylogowanie:

Wygaszacz ekranu zostaje włączony po upływie wybranego czasu. Po upływie dalszych minut wyświetlacz zostaje wygaszony i następuje automatyczne wylogowanie do poziomu 0.

W celu dokonania kolejnych ustawień, należy ponownie się zalogować

6.4 Menu Trybów pracy

Tryby pracy







Explanation of the symbols

Przycisk powrotu

Naciśnij przycisk Powrotu, abu cofnąć się do poprzedniego ekranu.



Naciśnij przycisk Home aby wrócić do menu startowego

Możesz wybierać spośród 3 trybów pracy:

- 1. Tryb ciągłego dozowania
- 2. Tryb pracy na przycisk
- 3. Tryb zewnętrznej obsługi pracy

Zielona ramka oznacza aktualnie wybrany tryb pracy.

6.4.1 Tryb ciągłego dozowania

Tryb ciągłego dozowania może być używany do dzielenia każdego dnia tygodnia na dwa bloki czasowe.





Uruchom tryb pracy ciągłej



Dokonaj ustawień trybu pracy ciągłej





Potwierdź informację klawiszem OK



Możesz włączyć lub wyłączyć każdy pojedynczy dzień tygodnia przyciskając odpowiedni przycisk w prawej kolumnie.

Wybierając odpowiedni dzień tygodnia w lewej kolumnie możesz wejść do ustawień czasów rozpoczęcia i odpowiednich parametrów.

Menu cyklu dla każdego dnia tygodnia.

	Tuesday Contin.	H
ne Start		
1 33-534		
8 mm		
		SAVE

Ukazano tutaj pusty szablon. Możesz wprowadzić 2 różne okresy z odpowiednimi parametrami. Ustawienia ciągłego dozowania są aktywne w pomieszczeniu parowym podczas tych ustawionych okresów.





<u>Wskazówka !</u> Okresy nie mogą się pokrywać!



Po dotknięciu pola wprowadzania, czcionka zmieni kolor na biały i pojawi się pole nawigacji. Ustaw pożądane wartości i zatwierdź przyciskiem OK.

Zapisz wprowadzone dane przyciskiem SAVE.



Sterownik zapyta, czy chcesz przyjąć takie ustawienia dla innych dni. Zaznacz te, w których chcesz używać takich samych ustawień (zmienią kolor na zielony) i potwierdź wybór przyciskiem OK lub zrezygnuj wybierając ESC.

Przycisk prowadzi do poprzedniego widoku. (Powtórzone zapytanie o zapis ustawień)



6.4.2 Tryb pracy na przycisk

Praca na przycisk może być używana do określenia w jakie dni tygodnia i jakie czasy dozowania mogą być uruchomione przez gości w obsługiwanym pomieszczeniu parowym.





Rozpoczęcie trybu pracy na przycisk



Wprowadzenie ustawień do trybu pracy na przycisk




\$	Button	programm	11
		active	
		active	
			SAVE

Możesz włączyć lub wyłączyć każdy pojedynczy dzień tygodnia przyciskając odpowiedni przycisk w prawej kolumnie.

Wybierając odpowiedni dzień tygodnia w lewej kolumnie możesz wejść do ustawień czasów rozpoczęcia i odpowiednich parametrów.

Menu cyklu dla każdego dnia tygodnia.



Przedstawiono tutaj pusty szablon. Możesz wprowadzić 2 różne bloki czasowe wraz z ich ustawieniami. W tych okresach aktywne będą przyciski w obsługiwanych pomieszczeniach.



Wskazówka !

Bloki czasowe nie mogą się pokrywać!





Po dotknięciu pola wprowadzania, czcionka zmieni kolor na biały i pojawi się pole nawigacji. Ustaw pożądane wartości i zatwierdź przyciskiem OK.

Kolumna cyklu może być używana do wprowadzania czasu cyklu w minutach. Urządzenie przejdzie przez czasy dozowania i przerwy zgodnie z wytycznymi. Po upływie tego czasu system zostanie zatrzymany. Może on zostać ponownie uruchomiony po upływie czasu opóźnienia.

Zapisz wprowadzone dane przyciskiem SAVE.



Sterownik zapyta, czy chcesz przyjąć takie ustawienia dla innych dni. Zaznacz te, w których chcesz używać takich samych ustawień (zmienią kolor na zielony) i potwierdź wybór przyciskiem OK lub zrezygnuj wybierając ESC.

Przycisk prowadzi do poprzedniego widoku. (Powtórzone zapytanie o zapis ustawień)



6.4.3 Tryb zewnętrznej obsługi pracy

Tryb zewnętrznej obsługi pracy służy do ustawienia bloków czasowych w czasie których Soldos V3 jest obsługiwany przez system zewnętrzn np. sterownik centralny WDT. Możesz ustawić dwa pojedyncze bloki czasowe dla każdego dnia tygodnia. Soldos V3 będzie reagował tylko na sygnały wejściowe kiedy ustawione bloki czasowe będą aktywne.





Uruchom Tryb zewnętrznej obsługi pracy



Dokonaj ustawień dla Trybu zewnętrznej obsługi pracy





4	Ext programm	H
	active	
	active	
	active	
		SAVE

Możesz włączyć lub wyłączyć każdy pojedynczy dzień tygodnia przyciskając odpowiedni przycisk w prawej kolumnie.

Dotknij jeden z dni w lewej kolumnie alby przejść do ustawienia czasów rozruchu i zatrzymania.

Ustawienia czasów dla każdego z dni tygodnia



Przedstawiono tutaj pusty szablon. Możesz wprowadzić 2 różne bloki czasowe wraz z ich ustawieniami. W czasie tych bloków czasowych możliwe będzie sterowanie zewnętrzne.



Wskazówka !

Bloki czasowe nie mogą się pokrywać!





Po dotknięciu pola wprowadzania, czcionka zmieni kolor na biały i pojawi się pole nawigacji. Ustaw pożądane wartości i zatwierdź przyciskiem OK.

Zapisz wprowadzone dane przyciskiem SAVE.



Sterownik zapyta, czy chcesz przyjąć takie ustawienia dla innych dni. Zaznacz te, w których chcesz używać takich samych ustawień (zmienią kolor na zielony) i potwierdź wybór przyciskiem OK lub zrezygnuj wybierając ESC.

Przycisk prowadzi do poprzedniego widoku. (Powtórzone zapytanie o zapis ustawień)



6.5 Menu Ustawienia

Ustawienia dotyczące systemu, dozowania oraz efekty świetlne i dźwiękowe mogą być dokonywane w tym menu.



Można wybrać jedną z trzech grup ustawień:

- 1. Menu systemowe (System menu)
- 2. Dozowanie (Dosing)
- 3. Efekty świetlne i dźwiękowe (Effect + sound)

Przycisk prowadzi do poprzedniego widoku.

6.5.1 Menu systemowe (System menu)



Można wybrać jedną z dziewięciu opcji:

- 1. Język (Language)
- 2. Data + czas (Date + time)
- 3. Wyświetlacz i podświetlenie (Display and backlight)
- 4. Reset
- 5. Ustawienia użytkownika / haseł (User settings / password allocation)
- 6. Sieć (Network)
- 7. WDT menu 1
- 8. WDT menu 2
- 9. Pliki dziennika (Log files)

Przycisk prowadzi do poprzedniego widoku.



6.5.1.1 Język (Language)

Wybierz przeferowany język:



6.5.1.2 Data + czas (Date + time)

Wymagany czas i data mogą zostać ustawione za pomocą klawiszy strzałek. Zapisz i zakończ wpis za pomocą przycisku SAVE.





Wskazówka !

Przystosowanie do czasu letniego i zimowego musi być wykonywane ręcznie!



6.5.1.3 Display + backlight

Ustawienia wyświetlacza i przycisków mogą być wprowadzane tutaj Wyświetlacz przełącza się na tryb pełnej jasności po dotknięciu. Powraca on do trybu wygaszenia po upłynięciu ustalonego czasu opóźnienia. Minutę potem następuje wygaszenie ekranu i automatyczne wylogowanie do poziomu 0.



Podświetlenie przycisku w % może zostać ustawione dla aktywnego i nieaktywnego przycisku oraz dla wejścia zewnętrznego.

4	Dis	play +	Backlight	H
		10		OK ESC
				SAVE

Po dotknięciu pola wprowadzenia, czcionka zmieni kolor na biały i ukaże się pole nawigacji. Ustaw żądane wartości i zapisz dane.



<u>Wskazówka !</u>

Wprowadź ustawione wartości do karty operacyjnej w sekcji 9.4. Ustawienia fabryczne również są zawarte w kartcie operacyjnej.

Zapisz wprowadzone dane przyciskiem SAVE. Potwierdź przyciskiem OK lub anuluj ESC.

Przycisk prowadzi do poprzedniego widoku. (Ponowne zapytanie o zapisanie ustawień)



6.5.1.4 Reset

Naciśnij przycisk RESET w menu Ustawień (Settings), jeśli chcesz zrestować sterownik do ustawień fabrycznych.



Resetowanie do ustawień fabrycznych zależy od poziomu użytkownika na jaki jesteż zalogowany. (Ustawienia fabryczne możesz zobaczyć w karcie operacyjnej w sekcji 9.4)

Wartości następujących elementów zostaną zresetowane w zależności od poziomu użytkownika

Poziom 2 i 3:

Działanie przycisku, wyświetlacz i podświetlenie, splash, ogłoszenia i grzejnik

Poziom4, ustawienia sieciowe

Poziom 5, resetowane są wszystkie hasła poziomów 1-3, oprócz Poziomu 3

Poziom 6, ustawienia czasu i dni tygodnia są kasowane.

Poziom 7, nazwa produktu, numer seryjny oraz data i czas

User Level , the network settings are reset.



Potwierdź swój wybór przyciskiem OK aby przywrócić ustawienia fabryczne lub anuluj przyciskiem ESC.



6.5.1.5 Ustawienia użytkownika / haseł

Hasła dla różnych poziomów dostępu mogą być ustawione w tym menu. Domyślne hasła znajdują się w karcie operacyjnej w sekcji 9.4



Wybierz hasło które ma być zmienione

Użytkownik	Hasło musi mieć 4 znaki
Technik 1	Hasło musi mieć 5 znaków
Technik 2	Hasło musi mieć 6 znaków
Technik 3	Hasło musi mieć 7 znaków
	Użytkownik Technik 1 Technik 2 Technik 3



Wprowadź hasło i zatwierdź OK

1	

Hasło zostało pomyślnie zmienione kiedy wyświetlacz powrócu do Menu systemowego (System menu) po ostatnim wpisie. Wybrany poziom użytkownika będzie widoczny na pasku informacyjny.



<u>Wskazówka !</u>

Wprowadź zmienone hasło do karty operacyjnej



6.5.1.6 Sieć

Obecnie te opcje nie są dostępne

-	Network	H
R\$422 Master		
RS485 Master		
		SAVE

6.5.1.7 WDT Menu 1

Operator ma jedynie prawo do odczytu tego menu. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie przez serwis firmy WDT.



6.5.1.8 WDT Menu 2

Operator ma jedynie prawo do odczytu tego menu. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie przez serwis firmy WDT.

4	WDT Menu 2	E
		SAVE



6.5.1.9 Dziennik plików

Dziennik zawiera 255 ostatnich zdarzeń przechowywanych w oprogramowaniu. Błędy zostają pokazane na czerwono.

Disinfection log file			111
■ 12/212/212/212/212/212/212/212/212/212/	State Time Co 14 12 10 12 14 12 10 12 12 14 12 10 12 12 14 12 10 12 12 14 12 14 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 12 14 14 12 14 12 12 14 12 14 12 14 14 12 14 12 14 14 14 14	Description System re-start 2300 saitth-off System re-start 2300 saitth-off	

6.5.2 Menu dozowania (Dosing menu)

Menu dozowania (Dosing menu) jest używane do ustawienia parametrów dozowania solanki.

	Do	sing		
Pre-indication Dosing time			active	
Pause time Brine intusion	4	Min Sec		
Hose length				
				SAVE

Wstępne wskazania (Pre-indications):

Ustaw czas akcji ogłaszania (np. światła). Ogłoszenie oznacza akcję jaka ma miejsce, by oznajmić gościom zbliżające się rozprowadzanie solanki. Może zostać dezaktywowane.

<u>Czas dozowania (Dosing time):</u> Czas trwania dozowania solanki

<u>Czas przerwy (Pause time)</u> Przerwa między dwoma powtarzającymi się dozowaniami

Wlew solanki (Brine infusion)

Czas trwania dozowania solanki wyzwalanego za pomocą przycisku (możliwe tylko w trybie pracy ciągłej)



<u>Długość węża:</u>

Długość przewodu dozującego zainstalowanego od urządzenia do dyszy. Ustaw prawidłową wartość za pomocą klawiszy.

4	Bo	sing		11
			active	
Dosing time	10			
				316
			15	
			1	R) E
				EGV

Po dotknięciu pola wprowadzenia, czcionka zmieni kolor na biały i ukaże się pole nawigacji. Ustaw żądane wartości i zapisz dane,

Zatwierdź przyciskiem OK lub anuluj ESC.

Przycisk prowadzi do poprzedniego widoku. (Ponowne zapytanie o zapisanie ustawień)

6.5.3 Efekty świetlne i dźwiękowe

W menu głównym wybierz Ustawienia (Settings) -> Efekty świetlne i dźwiękowe (Effect +Sound)



Efekty świetnine (Effect Illumination):

Sygnał ten może być używany do włączania efektów świetlnych do ogłoszenia dozowania lub w czasie dozowania.

Wstępne wskazania (Pre-indication):

Czas przed czasem dozowania brany jest z ustawień ogłaszania w menu dozowania (Dosing menu)



Dozowanie:

Czas dozowanial; brany jest z ustawień czasu dozowania w menu dozowania (Dosing menu)

Efekt dźwiękowy

Sygnał ten może być używany do włączania efektów świetlnych do ogłoszenia dozowania lub w czasie dozowania.

Wstępne wskazania (Pre-indication):

Czas przed czasem dozowania brany jest z ustawień ogłaszania w menu dozowania (Dosing menu)

Dozowanie:

Czas dozowanial; brany jest z ustawień czasu dozowania w menu dozowania (Dosing menu)

Zapisz wprowadzone dane przyciskiem SAVE. Potwierdź przyciskiem OK lub anuluj ESC.

Przycisk prowadzi do poprzedniego widoku. (Ponowne zapytanie o zapisanie ustawień)

6.6 Menu serwisowe (Service menu)

Menu serwisowe (Service menu) może być używane do testów działania elementów wykonawczych i sterownika. Są one również wykorzystywane do wyszukiwania błędów.

Menu serwisowe (Service menu) zawiera także informacje o urządzeniu



Możesz wybrać z pośród 6 elementów:

- 1. Menu testu Wejść (Input test menu)
- 2. Menu testu Wyjść (Output test menu)
- 3. Menu testu przełącznika ciśnienia (Pressure switch test menu)
- 4. Przeprowadź dezynfekcję (Perform disinfection
- 5. Odpowietrzanie pompy (Bleed the pump)
- 6. Informacje (Information test menu)



6.6.1 Menu testu Wejść

Funkcja ta używana jest do testowania 3 wejść elektrycznych sterownika

~	Test	Test inputs		
		SL12 1/2		
		SL15 1/2		

Kolumna Test pokazuje aktualny stan odpowiedniego wejścia. Wybierz żądaną linię testową i uruchom ją w kolumnie testowej.

Jeśli Wejście jest otwarte, sygnał elektryczny nie jest doprowadzony i pokazana jest wartość 0.

Jeśli Wejście jest zamknięte, sygnał elektryczny jest doprowadzony i pokazana jest wartość 1.

Wyjaśnienie:

Przycisk (Button): Sygnał doprowadzany z przycisku (tylko wtedy gdy przycisk pracy jest aktywny).

Sterowanie zewnętrzne (External input): Sygnał doprowadzany z jednostki zewnętrznej (np. sterownika centralnego WDT)

Przełącznik ciśnienia (Pressure switch): Sygnał doprowadzany z przełącznika ciśnienia. (tylko Soldos SL) SL12 1/2: Numer zacisku oraz numer listwy zaciskowej znajduje się na panelu kontrolnym

6.6.2 Menu testu Wyjść

Funkcja ta używana jest do testowania wyjść elektrycznych sterownika

4	Test	Test outputs		
D.S.				

Wybierz żądaną linię testową i uruchom ją w kolumnie testowej.



Testy numer od 1 do 5

-	Test	Test outputs					
			Test				

Słowo TE<mark>ST p</mark>ojawia się zieloną czcionką i timer zaczyna odliczanie od 30 sekund do 0.

W tym czasie do wyjścia doprowadzany jest prąd. Odbiornik podłączony do tego wyjścia będzie działać w ciągu tych 30 sekund.

Aby anulować, naciśnij przycisk TEST.

Testy numer od 6 do 10

4	Test	Test outputs				
				9		

6.6.3 Menu testu przełącznika ciśnienia

Test ten służy do w sprawdzenia działania przełącznika ciśnienia.

Tes Tes	t pre	ssure switch	B
			Start
			Start

Naciśnij Start dla przełącznika 1 lub 2 (w wersji z dwiema pompami dozującymi).





Test jest w trakcie.



Test zakończony powodzeniem.



Wskazówka !

W wypadku błędu patrz na rozdział 7.3 Usuwanie usterek/ kody błędów

6.6.4 Przerpwowadź dezynfekcji

Patrz sekcja 5.2.1, Dezynfekcja i płukanie Soldos V3

6.6.5 Odpowietrzanie

pompy

Section 5.2, Bleed pump

6.6.6 Informacje

Naciśnij przycisk Info w celu wyświetlenia danych urządzenia.



Soldos V3, software version 1.1.2



6.7 Login

Patrz sekcja 6.3.1.

6.8 Wylogowanie

Dotknij przycsiku Wyloguj w Menu głownym, aby zmienić na Poziom 0 (poziom operacyjny). Na pasku informacyjnym pojawi się 0.



Automatyczne wylogowanie:

Wygaszacz ekranu zostaje włączony po upływie wybranego czasu. Po upływie dalszych minut wyświetlacz zostaje wygaszony i następuje automatyczne wylogowanie do poziomu 0.

W celu dokonania kolejnych ustawień, należy ponownie się zalogować

6.9 Funkcje opcjonalne

Efekty świetlne Efekty dźwiękowe Zbiorowy komunikat błędu Więcej informacji na ten temat jest dostępne w sklepach specjalistycznych

6.10 Uzupełnienie materiałów eskploatacyjnych

<u>Refill brine:</u> Patrz sekcja *5.2.1, Dezynfekcja i płukanie Soldos V3*



7 Konserwacja, serwis, usterki

7.1 Konserwacja urządzenia

Zaleca się zlecenie konserwacji specjalistycznej firmie.

Należy mieć na uwadze następujące rzeczy w celu zapewnienia bezproblemowego i wolnego od zanieczyszczeń użytkowania Soldosa:



1. Dezynfekcja i konserwacja zgodnie z protokołem konserwacji w sekcji 9.5 <u>UWAGA !</u>

Dezynfekcja musi być przeprowadzana za każdym razem gdy zmieniany jest pojemnik polietylenowy, ale co najmniej raz na 28 dni!

- 2. Regularne czyszczenie urządzenia. Solanka pozostawia brzydkie plamy i powoduje korozję, gdy nie jest ścierana lub spłukiwana.
- 3. Zapewnienie koniecznych materiałów eksploatacyjnych

7.2 Regularne

monitorowanie wody

Nie wymagane.

7.3 Usuwanie usterek / kody błędów



Wskazówka !

Bardzo możliwe jest, że przełączniki lub czujniki są uszkodzone i w związku z tym nie ma możliwości przesłania sygnału elektrycznego!

Dozowanie może być przerwane w ekefcie uszkodzenia urządzenia.

<u>Sygnalizacja błędów</u> Poniżej pokazane jest usuwanie komunikatów o błędach



Wiadomość 1: Wskazanie wstępne dezynfekcji



Wskazanie wstępne dezynfekcji. Dezynfekcja może zostać już przeprowadzona. Wskazanie powtarza się po 1 dniu

Wiadomość: Konieczność dezynfekcji



Przeprowadź dezynfekcję

Wiadomość 3: Dezynfekcja nieudana, dysza zatkana





Wiadomość 4: Dezynfekcja nieudana, pusty zbiornik



Dezynfekcja musi zostać powtórzona

Wiadomość 5: Nadciśnienie!



Wiadomość 6: Test przełącznika ciśnienia, brak solanki



Soldos V3, software version 1.1.2



Fault table

Fault indication	Effect	Cause / remedies
Wiadomość 1: Wstępne wskazanie dezynfekcji	brak, samo wskazanie	można przeprowadzić dezynfekcję
Wiadomość 2: Konieczna dezynfekcja	brak, samo wskazanie	przeprowadź dezynfekcję
Wiadomość 3: Dezynfekcja nieudana, dysza zatkana	roztwór dezynfekujący nie Może być dostarczony.	wyczyść dyszę, powtórz dezynfekcję
Wiadomość 4: Dezynfekcja nieudana, pusty zbiornik	dezynfekcja nie może być ukończona	za mało środka dezynfekującego, Przeprowadź kolejną dezynfekcję z większą ilością
Wiadomość 5: Nadciśnienie!	dezynfekcja przerwana	sprawdź rury sprawdź przełącznik ciśnienia
Wiadomość 6: Test przełącznika ciśnienia, brak solanki	urządzenie się zatrzymuje	zbiornik pusty ◊ Podłącz nowy zbiornik wyciek z rur ◊ sprawdź/wymień rury
Brak mgły solankowej / uszkodzony natrysk	Brak mgły solankowej / uszkodzony natrysk	dysza zatkana, wyczyść dyszę sprawdź poziom solanki w zbiorniku / napełnij zbiornik i sprawdź przełącznik ciśnienia wyciek z rur ◊ sprawdź czy nie ma wycieków
	Główny bezpiecznik F0	
Urządzenie nie startuje	uszkodzony	Sprawdź/wymień bezpiecznik
	główny włącznik uszkodzony	Sprawdź główny włącznik
Svetom pio procuio	brak zasilania	Sprawdź/zrosotuj ustawionia
System nie pracuje	główny bezpiecznik F1 na płycie głównej jest uszkodzony	Wymień bezpiecznik
Efekty świetlne nie działają	bezpiecznik F3 (iluminacje) Jest uszkodzony	Wymień bezpiecznik F3
	Wrong setting	Sprawdź/zresetuj ustawienia
Ogłoszanie nie działa	Fuse F4 for announcement defective	Wymień bezpiecznik F4
	złe ustawienia	Sprawdź/zresetuj ustawienia
Pompa dozująca nie działa	bezpieczniki F10/F11 uszkodzone	Wymień bezpieczniki F10/F11
	uszkodzenie pompy	Wymień pompę
Przycisk iluminacji nie działa	bezpiecznik F14 uszkodzony	Wymien bezpiecznik F14
Brak dozowania	bezpieczniki uszkodzone	sprawdz bezpieczniki
	uszkodzenie pompy zatkana dysza	sprawdź/wyczyść/wymień dysze
Zły czas	zasilanie przerwane na	zresetui zegar
	Więcej niż 20 dni	
	kondensator buforowy	
	luszkodzonv	wymień panel



8 <u>Wyłączanie - Przechowywanie - Utylizacja</u>

8.1 Ogólne

Wyłączanie

Urządzenie należy całkowicie opróżnić gdy zostaje wyłączone.

Wyłączanie na co najwyżej 14 dni wymaga tylko wyłączenia głównym włącznikiem.

Wyłączenia dłuższe niż 14 dni wymagają wymiany zbiornika z solanką przed ponownym uruchomieniem.

Kiedy wyłączasz urządzenie wyczyść wszystkie linie za pomocą sprężonego powietrza.

Utylizacja części i materiałów eksploatacyjnych

Dokładnie oczyść i zdemontowane części przed ich utylizacją. Używane części i materiały eksploatacyjne muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub podlegać recyklingowi. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią instrukcją na opakowaniu, jeśli materiały podlegają szczególnym przepisom. W razie wątpliwości można uzyskać potrzebne informacje od instytucji odpowiedzialnej za utylizowanie materiałów w danym regionie lub od producenta.

Gdy nie jest to możliwe, usunąć je jako odpady specjalne



9 <u>Dokumenty</u>

9.1 Deklaracja zgodności



9.2 Schemat połączeń

Uwaga dotycząca schematu: Specjalne plany zacisków elektrycznych przystosowanych do wyposażenia opcjonalnego stacji dozujących 1kg i 5kg są przechowywany w szafie sterowniczej urządzenia.



Soldos V3, software version 1.1.2







9.3 Protokół i instrukcja uruchomienia

Protokół ten musi zostać wypełniony przez technika odpowiadającego za uruchomienie! Wszystkie roszczenia gwarancyjne wygasają jeśli taki podpisany i wypełniony protokół nie będzie dostępny!

Protokół uruchomienia jest zawarty w załączonych dokumentach.



9.4 Karta operacyjna



Wskazówka !

Wprowadź parametry pracy urządzenia podczas uruchamiania na karcie operacyjnej

ORYGINALNA

Settings menu	Factory settings	Setting ranges	Step	During commissioning	Optimised during operation
				Date:	Date:
Display and backlight					
Display brightness	100%	5-100%	1		
Display dimmed	5%	5-100%	1		
Delay	10 min	10-60 min	1		
Background lighting	100%	0-100% /	1		
Button 1 active / inactive.	10%	0-100%			
Background lighting	100%	0-100% /	1		
Button 2 active / inactive.	10%	0-100%			
Password allocation					
Password guest	No password				
Password final customer	0123	0000-9999			
Password technician 1	01234	00000-999999			
Password technician 2	012345	00000-			
		999999			
Dosing			-		
Announcement time	1sec	1-60sec	1		
Announcement active /	activate	active / activate			
activate					
Dosing time	10sec	5-60sec	1		
Pause time	4min.	1-60min	1		
Brine splash	10sec	5-60sec	1		
Hose length	10m	5-30m	1		
Effect illumination: +					
sound					
Announcement effect	activate	active / activate			
lighting					
Dosing effect lighting	activate	active / activate			
Announcement by sound	activate	active / activate			
Dosing sound	activate	active / activate			

TŁUMACZENIE

Menu Ustawienia	Ustawienie fabryczne	Zakres	Krok	Podczas uruchomienia	Optymalizowane podczas działania
				data:	data:
Wyświetlacz i podświetlenie					
Jasność wyświetlacza	100%	5-100%	1		
Przyciemnienie	5%	5-100%	1		
Opóźnienie	10 min	10-60 min	1		
Podświetlenie	100%	0-100% /	1		
Przycisk 1 aktywny /					
nieaktywny.	10%	0-100%			
Podświetlenie	100%	0-100% /	1		
Przycisk 2 aktywny /	1001				
nieaktywny.	10%	0-100%			
Ustawienia haseł					
Hasło Gościa	brak				
Hasło użytkownika	0123	0000-9999			
Hasło Technika 1	01234	00000-99999			
Hasło Technika 2	012345	00000-			
		999999			
Dozowanie					
Czas ogłoszenia	1sec	1-60sec	1		
Ogłoszenie aktywne /	activate	active / activate			
aktywuj					
Czas dozowania	10sec	5-60sec	1		
Czas przerwy	4min.	1-60min	1		
Spryskiwanie	10sec	5-60sec	1		
Długość węża	10m	5-30m	1		
Efekty świetlne i					
dźwiękowe					
i		Aktywne/			
Ogłoszenie efektem	aktywuj	aktywuj			
swietlnym					
Efekty świetlne w		Aktywne/			
czasie dozowania	aktywuj	aktywuj			
Ogłoszenie efektem		Aktywne/			
u∠więkowym	актуwuj				
ETEKTY OZWIĘKOWE W	aktronui	AKTYWNE/			
	aniywuj	aniywuj			
	1				1

Operating instructions no.: BA DW 005-02 Soldos V3 EN.docx Page 64 of 70



Karta operacyjna 2

Settings menu	Factory settings	Setting ranges	Step	During commissioning	Optimised during operation
				Date:	Date:
Display and backlight					
Display brightness	100%	5-100%	1		
Display dimmed	5%	5-100%	1		
Delay	10min	10-60min	1		
Background lighting	100%	0-100% /	1		
Button 1 active / inactive.	10%	0-100%			
Background lighting	100%	0-100% /	1		
Button 2 active / inactive.	10%	0-100%			
Password allocation					
Password guest	No password				
Password final customer	0123	0000-9999			
Password technician 1	01234	00000-99999			
Password technician 2	012345	00000-			
		999999			
Dosing					
Announcement time	1sec	1-60sec	1		
Announcement active / activate	activate	active / activate			
Dosing time	10sec	5-60sec	1		
Pause time	4min.	1-60min	1		
Brine splash	10sec	5-60sec	1		
Hose length	10m	5-30m	1		
Effect illumination: +					
sound					
Announcement effect lighting	activate	active / activate			
Dosing effect lighting	activate	active / activate			
Announcement by sound	activate	active / activate			
Dosing sound	activate	active / activate			



9.5 Protokół konserwacji

Protokół konserwacji zawiera się w załączonych dokumentach



UWAGA: !

Dezynfekcja jest wymagana za każdym razem gdy zmieniany jest zbiornik polietylenowy oraz przynajmniej raz na 28 dni

Konserwacja obsługiwanych pomieszczeń

Zaleca się płukanie powierzchni w pomieszczeniach po każdym działaniu, w celu uniknięcia powstania osadów z solanki.



9.5.1 Protokół dezynfekcji



Ochrona przed bakteriami i zarazkami wymaga przeprowadzania dezynfekcji (zgodnie z sekcją 5.2.1). Dezynfekcja i płukanie Soldos V3 jest dokonywane i dokumentowane w tym protokole przynajmniej raz na 28 dni! Ponadto należy je przeprowadzać i dokumentować zawsze, gdy urządzenie pozostawało nieużywane ponad 28 dni!

ORYGINAŁ

Disinfection / shut-down	Comple	Date:	Name
	ted		
Hose length in the dosing line,	m		
max. 30 m			
Disinfection performed	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		

TŁUMACZENIE

Dezynfekcja/wyłączenie	Ukończone	Data:	lmię i nazwisko
Długość węża w linii dozującej ,	m		
max. 30 m			
Dezynfekcja przeprowadzona	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		

Index: 02 Change date: 11/12/2015

Operating instructions no.: BA DW 005-02 Soldos V3 EN.docx

Page 67 of 70



9.6 Lista części zamiennych, używanych i materiałów eksploatacyjnych



Wskazówka !

Potrzrbujesz częsci zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych? Zgłoś się do swojego partnera serwisowego lub specjalistycznego sprzedawcy!

Lista części zaminennych

<u>Urządzenie</u>	Pos	OPIs	Numer. WDT
Sterownik		Bezpieczniki 2x1.25A slow, 5x20	16842
		Bezpieczniki 2x315mA slow 8.3x8	23625
		Płyta sterownika SSD IO-board	24341
		Wyświetlacz SSD Touch 3,2"	24305
		Rysik	24168
Dozowanie	3	Pompa membranowa NF1.25 dla Soldos	24269
	11	Przełącznik ciśnienia C08	24256
	11	Adapter przełącznika ciśnienia dia50-1/4"- Sole	24500
	13	Połączenie do zbiornika solankiu	17437
	13	Złącze do zbiornika solanki	24542
		Dysza wraz z pokrywą i wkładką	24545
		Dysza natryskowa do Soldos V3	24547
		Linia dozując PTFE 4 x 1mm	10432
		Nakrętka 6mm PP 1/4"	11003
Disinfection set		Zestaw do dezynfekcji Soldos V2 + V3	19873
Options		Zawór zwrotny - 1S 4x1- M 1/4" zainstalowany w	16155
		Linii dozującej 4x1, dwa złącza do węża 4x1	
		Tłumik drgań	21629



Urządzenie	Opis	Nuimer WDT
Solanka	5% roztwór solanki 1 kg w zbiorniku polietylenowym	17519
	5% roztwór solanki 5 kg w zbiorniku polietylenowym	17613
	5% roztwór solanki w kartonie: 6x1 kg	17669
	5% roztwór solanki w kartonie:: 6x5kg	17667
Dezynfekcja	1 x pastylka dezynfekująca SOLDOS	19871
	5 x pastylka dezynfekująca SOLDOS	24907
	20x pastylka dezynfekująca SOLDOS disinfection tablets	24907
	25x pastylka dezynfekująca SOLDOS disinfection tablets	19871-1

Lista materiałów eksploatacyjnych

Po otwarciu polietylenowy zbiornik solanki nadaje się do użycia przez 28 dni. Następnie musi zostać zutylizowany wraz z pozostałą zawartością.



10 <u>Załączniki</u>

<u>Notatki</u>
Commissioning protocol IP 09 Soldos V3



This protocol is to be completed by the commissioning technician! All warranty claims expire when no completed and signed commissioning protocol is available!

Object:	 Date:
City, Street, Street number:	
Device type:	 Serial no.:

	Activity	Completed	Comment
4	luitiel exerction		
1	initial operation		
1.1	Device checked for correct installation	*	
1.2	Device and pipes checked for leaks	*	
1.3	All materials in the steam room and the ventilation ducts are checked on their corrosion resistance to 5% brine solution		
1.4	Initial operation was performed according to operating instructions Section 5.	*	
1.5	The pipe length of the dosing line was stored in the software.	•	
1.6	Disinfection according to operating instructions Section 5.2.1 was performed.	*	
1.7	Filling and starting of the brine nebuliser was performed according to operating instructions Section 5.2.2	*	
1.8	Control parameters were adapted and entered into the operating data sheet in Section 9.4	*	
1.9	All test programmes checked	*	
1.10	Device checked for correct operation	*	
2	Other		
2.1	Operating instructions discussed and handed over	*	
2.2	Operating and maintenance staff instructed	*	

Other comments:

Commissioning and instruction performed:
Persons instructed:
Signature of commissioner:
Countersigned by operator:

Z:\org-wdt\02 Qualitätsmanagement\ISO 9001\MS - Originale - Formuale, Prüfbericht etc\WDT Inbetriebnahmeprotokoll IP\WDT IP 09 Soldos V3 EN FO 01.doc Page 1 of 2

Protokół uruchomienia IP 09 Soldos V3



Werner Dosiertechnik

Ten protokół powinien zostać wypełniony przez technika dokonującego uruchomienia! Wszystkie roszczenia gwarancyjne wygasają, jeśli nie jest dostępny podpisany i wypełniony protokół uruchomienia!

Obiekt: D)ata: _	··	·	

sto,adres:

Тур	urzadzenia:
-----	-------------

.....

Numer serviny.:

.....

	Czynność	Wykonana	Komentarz
1	Uruchomiania		
•	oruchonneme		
1.1	Sprawdzenie poprawności instalacji	•	
1.2	Sprawdzenie szczelności rur i urządzenia	*	
1.3	Sprawdzenie materiałów i kanałów wentylacji w pomieszczeniu		
1.4	Uruchomienie zgodnie z instrukcją obsługi (sekcja 5)	*	
1.5	Wprowadzenie długości linii do oprogramowania.	*	
1.6	Dezynfekcja zgodnie z instrukcją obsługi (sekcja 5.2.1) została przeprowadzona.	*	
1.7	Napełnianie i rozpylanie solanki zostało przeprowadzone zgodnie z instrukcją (sekcja 5.2.2	*	
1.8	Parametry kontrolne zostały przyjęte i wprowadzone do karty operacyjnej w sekcji 9.4	*	
1.9	Sprawdzono wszystkie programy testowe	*	
1.10	Urządzenie sprawdzone pod kątem właściwego działania	*	
2	Inne		
2.1	Instrukcje dotyczące obsługi omówione i przekazane	*	
2.2	Obsługa poinstruowana o konserwacji urządzenia	*	

Inne komentarze:

Uruchomienie i instruaż przperowadzone: Poinstruowane osoby: Podpis uruchomiajającego: Podpis użytkownika:

Z:\org-wdt\02 Qualitätsmanagement\ISO 9001\MS - Originale - Formuale, Prüfbericht etc\WDT Inbetriebnahmeprotokoll IP\WDT IP 09 Soldos V3 EN FO 01.doc Page 1 of 2

Maintenance protocol WP 16 Soldos V3



Werner Dosiertechnik

Serial no .:

This protocol must be completed by the maintenance technician! We reserve the right to determine the warranty conditions when no completed and signed maintenance protocols are available.

Object:	Year of maintenance: 20
City, Street, Street number:	

Device type:Year of construction:

-					_		_	-	_						•
	Activity			Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12	Comment / additional work
1	Soldos V3		-	-											
1.1	Perform disinfection at each polyethylene container change and at least every 28 days (see disinfection protocol)														
1.2	Check membrane pump for function and leak-tightness	1	*	*	•	•	•	•	*	•	*	•	•	•	
1.3	Check the device for leak-tightness	3			٠			٠			٠			٠	
1.4	Perform pressure sensor test in the service menu	6						*						*	
1.5	Clean the device	6						٠						٠	
1.6	Clean the brine nozzle	12												٠	
1.7	Apply the input test menu in the service menu	12												٠	
1.8	Apply the output test menu in the service menu	12												*	
1.9	Check electrical cabling	12												٠	

Other comments:

Maintenance performed by: Date:

Countersigned by operator:

Z:\org-wdt\02 Qualitätsmanagement\ISO 9001\MS - Originale - Formuale, Prüfbericht etc\WDT Wartungsprotokolle WP\WDT WP 16 Wartungsprotokoll Soldos V3 EN FO 00.doc

Key: F= at each barrel change; 1 = every month, 3 = every 3 months, 6 = every 6 months, etc. ; completed Page 1 of 1

Protokół konserwacji WP 16 Soldos V3



Werner Dosiertechnik

Protokół ten musi zostać wypełniony przez konserwatora! Zastrzegamy sobie prawo do określania warunków gwarancyjnych, gdy nie są dostępne kompletne i podpisane protokoły konserwacji!

Obiekt: Rok konserwacji: 20____

Miasto,adres:

Typ urządzenia: Numer seryjny.:

.....

	Czynności			Miesiąc 2	Miesiąc 3	Miesiąc 4	Miesiąc 5	Miesiąc 6	Miesiąc 7	Miesiąc 8	Miesiąc 9	Miesiąc 10	Miesiąc 11	Miesiąc 12	Komentarz i dodatkowe prace
1	Soldos V3		-	-					_						
i c	Dezynfekcja przy każdej zmianie pojemnika przynajmniej raz na 28 dni (patrz protokół lezynfekcji)												1		
1.2	Sprawdź pompę membranową oraz jej szczelność	1	*	*	•	*	•	*	*	*	*	•	•	•	
1.3	Sprawdź szczelność urządzenia	3			٠			٠			٠			٠	
1.4	Wykonaj test przełącznika ciśnienia w Menu serwisowym	6			,			*						•	
1.5	Wyczyść urządzenie	6						٠						٠	
1.6	Wyczyść dyszę	12												٠	
1.7	Wykonaj test Wejść w menu serwisowym	12												٠	
1.8	Wykonaj test Wyjść w menu serwisowym	12												*	
1.9	Sprawdź okablowanie	12												٠	
					l										

Inne komentarze

Konserwacja dokonana przez: Data:

Podpis użytkownika: