



DUFTDOS powinien być zasilany i sterowany z generatora pary




Przewód parowy




4 x zawór dozujący

4 x przewód aromatu PTFE



Zasilanie
230V

Przyciski sterujące kabl. – 7m z pustą rurą osłonową d25



Łażnia parowa